



RoKuMaT s.r.o.

Topení z kamene


Model č. : všechny typy radiátorů

Pokyny k instalaci a záruka

- ✓ Prosím přečtěte si pečlivě kompletní pokyny, než začnete s instalací.
- ✓ Radiátory musí být instalovány kvalifikovaným odborníkem, tzn. elektrikářem, který má oprávnění pro zapojování přímotopů. Montáž každého panelu musí firma potvrdit na zadní straně záručního listu. V případě, že záruční listy nebudou potvrzeny montážní firmou, na výrobek se nevztahuje jakákoli reklamace.
- ✓ Před rozbalením panelu se ujistěte, že se jedná o vámi požadovaný rozměr.
- ✓ Nevyhazujte žádný obal, dokud se nepřesvědčíte, že jste vyňali všechny potřebné součástky.
- ✓ Po instalaci panelu si tyto pokyny ponechejte na bezpečném místě.

ZÁRUKA 2 ROKY

- ✓ Tento výrobek má záruční dobu 2 roky na vady materiálu a zpracování.
- ✓ Záruka se nevztahuje na vady, které by se neobjevily, pokud by bylo s výrobkem zacházeno podle instrukcí.
- ✓ Záruka se nevztahuje na defekty způsobené špatnou instalací. Na vytržené šrouby se záruka nevztahuje.
- ✓ Tato záruka nezahrnuje externě způsobená poškození, pokud není výrobek používán dle instrukcí a nebo vady způsobené neodborným zásahem opraváře či montéra.
- ✓ Zákazník v době záruky není v žádném případě oprávněn jakýmkoli způsobem opravovat či zasahovat do elektroinstalace vlastního panelu, toto může provádět pouze autorizovaná firma doporučená dodavatelem nebo dodavatel sám.
- ✓ Záruku nelze využít v případě, že používáte na povrch radiátoru špatné čisticí prostředky, tj. abrazivní čističe nebo přípravky s obsahem chlóru.
- ✓ V případě, že chcete výrobek reklamovat v záruční době, zašlete jej na místo nákupu s platným dokladem o koupi a kopií tohoto záručního listu.
Pokud nebude reklamovaný typ panelu už vyráběn, bude zaslán typ co nejpodobnější originálu.
- ✓ Povrchové nerovnosti, hrubost panelu a slabý zápach při spouštění nejsou důvodem k reklamaci
- ✓ Jemný šum způsobený průchodem elektrické energie není důvodem k reklamaci.
- ✓ Při převzetí panelů na prodejním skladě zákazník potvrdí dodavateli protokol o převzetí nepoškozeného zboží. Dodavatel tak neručí za poškození panelů během přepravy.
- ✓ Případně poškozený termostat (nefunkční) není důvodem k výměně panelu. Bude vyměněn pouze termostat.



Přípevnění na zeď

1. Topný panel je navržen pro trvalé připevnění na zeď. Spolu s panelem je dodáváno toto příslušenství pro fixaci.

1.1

Od podlahy, parapetů a ostatních objektů musí být dodržena vzdálenost minimálně 10 cm.

2. Pro připevnění panelu na zeď použijte příslušné fixační doplňky 2.1.

Našroubujte obě vyrovnávací matice (2.2) a vyšroubujte matku (2.3)

přibližně 10 mm.

3. Změřte vzdálenost mezi dvěma fixačními šrouby a přeneste ji na zeď

3.1

Pro připevnění horizontálně změřte delší stranu

Pro připevnění vertikálně změřte kratší stranu

Určete výšku, do jaké se bude panel připevňovat a vyznačte ji na zeď. Viz také bod 5

4. Vyvrtejte 2 díry ve zdi. Vložte hmoždinky. Přišroubujte držáky pevně ke zdi pomocí šroubů a podložek.

5. POZOR:

Vzhledem ke tvaru držáků bude panel viset 3 cm pod vyvrtanou dírou. Zkontrolujte rozteč a výšku.

6. Vložte topný panel do držáků a jemně utáhněte matky. Nastavte vzdálenost od zdi pomocí šroubů. Panel musí být namontován tak, aby okraj s tímto štítkem byl ve vodorovné poloze nahoře. 6.1



Nezakrývejte topný panel textílem nebo jinými předměty, jinak hrozí nebezpečí požáru.

Připojení k elektřině

Připojení k elektřině by měl provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Musí být postupováno podle předpisů DIN VDE 0100 a technických norem dodavatele energie.

Topný panel připojujte pouze do střídavého napětí 230V-240V, 50 Hz.

Nepřipevňujte topný panel přímo pod zásuvku.

Stávající elektrický rozvod musí být vybaven přepětovou ochranou.

Pokud budete instalovat panel v koupelně, ujistěte se, že se ovladače nemohou dotknout lidé používající vanu nebo sprchu.

Při zapojení více než jednoho tělesa je nutné brát v úvahu spínací zátěž pokojového termostatu.

Pokud je spojovací kabel přístroje poškozen, musí být vyměněn výrobcem, zástupcem poprodejního servisu nebo kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.


Při spouštění zařízení prosím dávejte pozor na následující:

Při prvním zapnutí topení ohřívejte pokoj na požadovanou teplotu postupně. Tím se vyhnete vlasovým trhlínkám. Pokud se i přesto objeví, nejsou nebezpečné a neomezí provoz nebo bezpečnost topného tělesa.


Zařízení by neměly používat malé děti nebo nemohoucí lidé bez dozoru.

Čistěte topný panel pouze vlhkým hadrem: nepoužívejte čisticí přípravky nebo leštidla.

→ 2000 W



2000 W →





RoKuMaT s.r.o.



VODA – TOPENÍ – PLYN
VELKOOBCHOD – MALOOBCHOD

Prodejní sklad

Husovo náměstí 6, Katovice 387 11

tel. / fax: 383 399 175

mobil: +420 602 577 474, 602 454 565

e-mail: topenizkamene@rokumat.cz

www.topenizkamene.cz

www.rokumat.cz

Montážní firma:

Razítko a podpis prodejce:

Případné stížnosti

email: rostecky@rokumat.cz

mobil: +420 602 454 565